

- ・ **ビデオCDの「早送り/早戻しをする(サーチ)」について**

ビデオCDを「×5」以上の再生速度でサーチをすると、映像が停止することがあります。このようなときは、▶(再生)ボタンを押して再生状態にしたあと▶▶または◀◀ボタンを押してください。早送り/早戻し状態に戻ります。