



MP-AU1

① 電池パックについて

- お買い上げ時は、専用ニッケル水素蓄電池パックは充電されていません。必ず専用 AC アダプターを接続し、約 3 時間充電してください。
- お買い上げ後、初めの充電や長時間使用しなかったあとの充電の場合、10 分程度で充電が終了し、十分に充電されないことがあります。このような場合は、2～3 回充電を繰り返してください。

② バックアップ方法の選択

バックアップ方法は、下記の三種類の中から、それぞれの目的に適した方法でおこなってください。

- 「bUSEFUL Backup Plus」(→ 107 ページ) は、内蔵メモリーのデータやファイルを外部メディアにバックアップするために使います。
- 「AV リンクメール設定バックアップ」(→ 74 ページ) は、「AV リンクメール」の通信設定データとメール本文を外部メディアにバックアップするために使います。
また通信設定データは、不揮発性の本体メモリーにバックアップすることもできます。
- ActiveSync3.0 (→ 57 ページ) は、内蔵メモリーのデータやファイルを PC にバックアップしたり(→ 155 ページ)、PC の Microsoft Outlook やファイルの同期(→ 144 ページ)を取るために使います。


裏面もお読みください。



MP-AU1

取扱説明書に「PCにバックアップしたデータやファイルをInterLinkに復元する」が抜けてしまいましたので追加いたします。このシートを取扱説明書155ページの後にはさんでお使いください。

■PCにバックアップしたデータやファイルをInterLinkに復元する

- 1** InterLinkとPCを付属のシリアルケーブルで接続する。
- 2** PCのデスクトップ上の[Activesync]アイコンをダブルクリックし、[ツール]メニューの[バックアップ/復元]をクリックする
- 3** [復元]タブをクリックし、[復元]ボタンをクリックする。
(注意) 参照ダイアログで復元するファイルを選択する。
- 4** [OK]をクリックし、表示された「復元の続行」ダイアログで[復元]をクリックする。
- 5** 復元途中で「復元：ファイルのコピーエラー」画面上に、「復元時に次のファイルをコピーできませんでした。……」の警告メッセージが出ますが、復元時のエラーではありません。
- 6** 画面の[すべてスキップ]ボタンをクリックすると「復元の終了:デバイスを再起動」ダイアログボックスが表示されます。
- 7** [OK]をクリックし、PCとInterLinkの接続をはずし、InterLinkをリセット(→134ページ)します。

注意

バックアップ/復元を開始するときは、InterLinkのアプリケーションをすべて終了させて行ってください。