

JVC Everio

かんたんガイド

C5A

B5H-0039-00
1014TOH-SW-VM




基本取扱説明書とWebユーザーガイドも合わせてご覧ください。

充電する

基本取扱説明書 (p.8)


1. バッテリーを取り付ける



- ①本体の印とバッテリー上部を合わせます。
- ②バッテリーを本体に押し付けます。
- ③「カチッ」と音がするまでスライドさせます。

※ バッテリーを外すときは、底面の「バッテリー取り外しレバー」をスライドさせてから、逆の手順で外してください。

2. ACアダプターをつなぐ




SDカードを入れる


基本取扱説明書 (p.10)

1. スロットカバーを開ける

液晶モニターを閉めて電源を切ってください。



2. スロットAにSDカードを入れる




スロットB スロットA

※ 使用できるSDカードの種類は基本取扱説明書 (p.10) をご覧ください。

動画を撮影する

基本取扱説明書 (p.13)



1. 液晶モニターを開いて電源を入れる



※ [時計を合わせてください] が表示されたら

「OK」を押して、日時設定と地域設定 (日本は「東京/ソウル」) を完了させる
基本取扱説明書 (p.12)

2. 撮影を開始する




撮影ボタンを押して撮影を開始する
もう一度押すと停止します。

動画を再生する


基本取扱説明書 (p.15)

1. ビデオカメラとテレビをつなぐ



市販のHDMIミニケーブルを使用してより高画質で再生することもできます。基本取扱説明書 (p.16)

2. PLAYをタッチする



3. 見たい動画をタッチする



再生が始まったら...

- で一覧表示に戻る
- で撮影モードに戻る


「保存する」は裏面にあります。

保存する

ブルーレイレコーダーにダビングする (基本取扱説明書 p.19)

1. ビデオカメラとブルーレイレコーダーをつなぐ


・接続の前にバッテリーとACアダプターを外してください。




2. AC アダプターをつなぐ

・接続方法は表面をご覧ください。

3. “パソコン以外と接続” をタッチする



4. “スロット A” をタッチする



5. ブルーレイレコーダーを操作する

・ブルーレイレコーダーの取扱説明書をご覧ください。


ダビングが終了したら、ACCESS ランプが消えたことを確認してから USB ケーブルを抜きます。

パソコンに保存する

(基本取扱説明書 p.20)

1. ビデオカメラとパソコンをつなぐ


・接続の前にバッテリーとACアダプターを外してください。



2. AC アダプターをつなぐ

・接続方法は表面をご覧ください。


3. “パソコンと接続” をタッチする



付属ソフトのインストール後は B-1 へ

はじめて使うときは A-1 へ


A-1. “パソコンで見る” をタッチする



A-2. パソコンの操作で付属ソフトをインストールする 基本取扱説明書 (p.21 ~ 22)

A-3. インストール後に電源を入れ直すか、または USB 接続をやり直し、手順 3 へ

B-1. “バックアップする” をタッチする



・パソコンにインストールされている付属ソフト Everio MediaBrowser が起動します。

B-2. 以降の操作は基本取扱説明書 (p.23) の手順 5 以降をご覧ください。