

■ スタンド・フレームのお手入れ方法

光沢仕上げ面が汚れたときは、ほこりを払ってから光沢面を柔らかい布(綿・ネルなど)で拭いてください。

- ・ 光沢面に指の跡などがついた場合も、この方法できれいにすることができます。
- ・ 最初に光沢面のほこりを払ってください。ほこりが残っている状態で布拭きすると、光沢面が傷つくことがあります。
- ・ お買い上げ時には、光沢面等の傷を防ぐために保護シートが貼り付けてあります。はがしてからご使用ください。

