

### 【お知らせ】

- ・ **初期設定では本機の音声はテレビから出力されます。**本機に別売りのスピーカーを接続するときは、取扱説明書 32 ページ「**Step3 よい音で聞くために**」を参照し、“**音声出力設定**”を“**本機のスピーカー**”に設定してください。