



コアフィルターの取り付けかた

外部マイク（市販）をお使いになるときは、付属のコアフィルターを取り付けてください。本機に接続したときに発生するノイズを軽減できます。

